
19
21
22
65
66
27
28
25
24
20
32a
32+1mm
35a
35+1mm
33a
33+1mm
36a
36+1mm
18
29
30
26
23
34a
34+1mm
37a
37+1mm
15
11
39a
LK0013
31
47
49
48
47
49
48
1
2
57
56
54
52
51
50
55
53


46
40+1mm
58
4
3
59
43
42
41
45
39b
63
60
61
62
64
7
6
17
5
8
16
13
14
10
12
9
38+1mm
44


susukti į cilindrą
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
23
24
25
26
27
28
28
29
30


19
20
21
LK0001
LK0001
14
13
13a
33
31
22
12
11
32
32
35
34
35
35


8
9
10
15
16
13
11
12
20
susukti į cilindrą
18
14
6
7
17
19
susukti į cilindrą
2
1
21
3
4
5
LK0002


25
24
23
22
26
22
23
24
25
28
27
29
33
34
30
31
32

STEBĖJIMO IR APSAUGOS BOKŠTELIS / Modelis Nr. 4




A4
A3
A6
A5
A7
A9


2
11
9
14 +1mm
12


10 +1mm
16
15
8
4


1
3
DĖMESIO!
Šiame brėžinyje nėra 5, 6, 7 numerių.
13
17
18
22
23
19
20
21

KONTROLINIS PRALEIDŽIAMASIS PUNKTAS SU TVORA / Modelis Nr. 5



KONTROLINIS PRALEIDŽIAMASIS PUNKTAS SU TVORA / Modelis Nr. 5




4
8
1
6
7
5
3
2


4
8
1
6
7
5
3
2


4
7
5
1 +1mm
6 +1mm
3
2
8